



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

LES FONDAMENTAUX DE L'EXPOSITION

Les modes de mesure

Matricielle, pondérée, spot : où l'appareil regarde-t-il ?

Où la cellule regarde-t-elle ?

La cellule (voir la fiche « Comment l'appareil mesure la lumière ») ne mesure pas toujours la scène de la même façon : le mode de mesure détermine quelle zone du cadre pèse le plus dans le calcul de l'exposition.

À retenir

La mesure matricielle (ou évaluative) convient à la grande majorité des scènes. La mesure spot devient précieuse dès qu'un sujet précis doit être exposé correctement, quel que soit le reste de la scène (contre-jour, scène).

Trois modes de mesure

Trois façons de mesurer la lumière de la scène



Chaque mode privilégie une zone différente du cadre pour calculer l'exposition.

Matricielle (évaluative)

Découpe l'image en plusieurs zones et combine leurs mesures pour proposer une exposition équilibrée sur l'ensemble de la scène. C'est le réglage par défaut de la plupart des appareils, adapté à la majorité des situations.

Pondérée centrale

Privilégie le centre du cadre sans ignorer complètement les bords. Utile pour un sujet globalement centré, sur un fond de luminosité proche.

Spot

Ne mesure qu'une toute petite zone, en général le point central ou le collimateur autofocus actif. Indispensable en contre-jour ou sur un sujet très différent du reste de la scène (spectacle, portrait avec fond très sombre ou très clair).

Repères pratiques

Situation	Mode conseillé	Pourquoi
Scène classique, contrastée	Matricielle	Bon équilibre automatique
Portrait centré, fond uniforme	Pondérée centrale	Privilégie le sujet sans excès
Contre-jour, sujet à contre-lumière	Spot sur le sujet	Évite un sujet silhouette non voulu
Spectacle, scène très sombre avec sujet éclairé	Spot sur le sujet éclairé	Ignore le fond sombre trompeur

Conseils pratiques

- Laissez la mesure matricielle par défaut pour la majorité de vos sorties : elle couvre déjà la plupart des cas correctement.
- Passez en spot dès qu'un sujet précis doit primer sur un arrière-plan très différent, comme en contre-jour.
- Combinez la mesure spot avec la mémorisation d'exposition (souvent un bouton dédié) pour recadrer ensuite sans perdre la mesure faite.
- En cas de doute sur le mode à utiliser, vérifiez l'histogramme après la prise plutôt que de changer de mode à l'aveugle.

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Mesure matricielle (évaluative)	Analyse l'ensemble du cadre en plusieurs zones pour une exposition équilibrée.
Mesure pondérée centrale	Privilégie le centre du cadre dans le calcul de l'exposition.
Mesure spot	Ne mesure qu'une petite zone précise, ignorant le reste du cadre.
Mémorisation d'exposition (AE-L)	Fonction qui fige l'exposition mesurée avant de recadrer.

Si quelque chose ne va pas

Mon sujet en contre-jour ressort en silhouette noire

- Passez en mesure spot sur le visage ou le sujet lui-même, plutôt que de laisser la matricielle moyenniser toute la scène très lumineuse en arrière-plan.

Je ne sais pas quel mode de mesure choisir au quotidien

- Restez en matricielle par défaut : passez au spot seulement pour les situations à fort contraste ou contre-jour identifiées dans le tableau ci-dessus.

Mémo à retenir

Mode	Usage type
Matricielle	Usage général, par défaut
Pondérée centrale	Sujet centré, fond homogène
Spot	Contre-jour, contraste extrême

Essayez la mesure spot sur votre prochain contre-jour : la différence avec la mesure automatique standard est souvent spectaculaire !